

Planet F

Hohlflachschiene aus Aluminium

Profilbreiten 35 und 50 mm

Montageanleitung:

- 1 Entfettung:** PLANET F und Boden müssen im Kittbereich fett- und staubfrei sein (Alkohol).
- 2 Verklebung:** Auf die Schiene Silikonkitt auftragen (z.B. Terostat-93).
- 3 Anpressen:** Schiene auf den Boden pressen und eventuell vorquellender Kitt sauber reinigen. Schiene mit Gewichten belasten, bis der Kitt abgebunden hat.

