

Planet BT Bodentrennschwelle für Breite 60 mm und 40 mm

Montageanleitung:

- 1 Kürzen:** Ablängen des Grundprofils auf das Zargeninnenmass, eventuell ausklinken, je nach Zargenform, Lage = Mitte Türdichtung.
- 2 Montage Grundprofil:** mit Hilfe von bauseitigen Unterlagen auf die gewünschte Höhe montieren und gut mit dem Betonboden verschrauben. Bevor Unterlagsboden eingebracht wird, Isolationsmatte auf beiden Seiten überlappend zum Abdeckband einpassen.
- 3 Höhendefinition Grundprofil: Oberkante Grundprofil = Oberkante Unterlagsboden.**
Das Grundprofil ist werkseitig mit Styropor und Klebeband als Schutz gegen Beschädigung beim Verlegen des Unterlagsbodens geschützt.
- 4 Fertigboden:** Verlegen und bündig mit dem Abdeckband des Grundprofils abschneiden.
- 5 Plastik-Haltenocken:** jetzt Styropor und Klebeband vom Grundprofil entfernen; ins Grundprofil klipsen und gleichmässig auf die Länge verteilen.
- 6 Einsinkschutz (bauseits):** Werden für weiche Fertigböden (Teppich, etc.) als Zusammendrückschutz benötigt! Auf die Plastik-Haltenocken kleben (Selbstklebeband ist auf Haltenocken vorhanden).
- 6.1 Masse Einsinkschutz:** Breite: 11,5–12 mm, Länge: ca. 50 mm. Die Höhe des **Einsinkschutzes** entspricht der Stärke des Teppichbelages. Damit die Verzahnung allerdings genau greift, muss der **Einsinkschutz** auf folgende Masse gehobelt werden: 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 mm. Erlaubte Abweichungen +0,2 bis 0,0 mm.
- 7 Bei Hart- und Steinböden:** Unbedingt vor dem Einklopfen der Einsatzschiene eine Dichtungs- oder Silikonmasse auftragen.
- 8 Einsatzschiene:** Ablängen nach der Zarge, eventuell Zargenform ausklinken und beim Einklopfen mit einem Holzbrett schützen.

